

Fixer tout, partout avec PICOFIX !



Présentation

PICOFIX est un ruban adhésif de fixation fonctionnant sur le principe du bouton pression. L'accroche invisible est optimale par enclenchement sur simple pression mais reste réversible.

Propriétés

- Idéal pour des fixations provisoires et invisibles comme la fixation de panneaux, d'éléments structurels, d'enseignes, d'outils, de tapis auto, d'équipements audio ou vidéo, etc.
- Grâce à PICOFIX les objets restent disponibles et ré-accrochables indéfiniment.
- PICOFIX n'a pas de sens de fermeture et peut indifféremment se fermer dans la largeur ou la longueur.
- PICOFIX supporte des charges légères ou lourdes jusqu'à 5 fois supérieures à une configuration standard de sangle/crochet.
- PICOFIX bénéficie d'une structure tissée en polyamide avec un traitement PU.

POINTS FORTS

- Fixation provisoire et invisible
- Rapide et réversible
- Adapté à de nombreux supports
- Résistance de -30°C à +90°C

Utilisateurs

Toutes industries, collectivités, maintenance, transport, secteur tertiaire, garages, etc.

Mode d'emploi

Avant d'appliquer PICOFIX s'assurer que la surface est propre et exempte de graisse. En fonction des pièces à dégraisser utiliser SENSICLEAN, SOLVAPURE ou tout autre dégraissant de notre gamme adapté aux supports à traiter.

Couper la longueur requise et appliquer sur la surface.

Répéter la manipulation sur la surface opposée.

Presser les parties ensemble fermement.

Un temps de prise de l'adhésif d'environ 30 mn peut s'avérer nécessaire.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Rouleau de 1m x25mm.

Réf. : PIC32030.

Stocker en emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

1808291