



photos non contractuelles

Présentation

Le **MASQUE DE PROTECTION KN95 (modèle SD-KNH95-01) TYPE FFP2** est un masque de protection jetable en textile non-tissé à usage non médical.

Descriptif technique

Masque compact en polypropylène thermo soudé à 5 couches certifié KN95 (GB2626-2006) type masque de protection FFP 2 équivalent selon la norme CE (EN149:2001 + A1:2009).

Caractéristiques

5 masques en emballage plastique (par carton de 20 masques). Dimensions : 165x105 mm.
Le masque ne doit pas être utilisé au-delà de 6 heures, il est recommandé de changer de masque après 4 heures d'utilisation. Il ne faut pas réutiliser un masque qui a déjà été porté.

Mode d'emploi

- Se laver les mains avec du savon et de l'eau ou un gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains avant de toucher le masque.
- Déterminer quel côté du masque est le haut. Le côté qui a un bord pliable rigide est le haut et il est destiné à la forme de votre nez.
 - Masque facial avec élastique d'oreille : tenir le masque par les élastiques d'oreille. Placer une boucle autour de chaque oreille.
 - Mouler ou pincer le bord rigide à la forme de votre nez.
 - Tirer le bas du masque sur votre bouche et votre menton.

2102052