

Mélangeur MINICOL NF MIXICOL NF



Présentation

MIXICOL NF est un mélangeur statique de 12 ml pour les colles bi-composants de type MINICOL NF.

Mode d'emploi

- Avant utilisation mettre la seringue en position verticale (embout vers le haut). Laisser reposer environ 1 minute.
- Percer à l'aide du bouchon le bec de la seringue.
- Afin d'obtenir un débit parfait des deux composants (vert et rose) appuyer légèrement sur le poussoir de la seringue toujours en position verticale.
- Surveiller l'apparition des 2 composants vert et rose au bout de la seringue.
- Déposer sur une des pièces 2 gouttes ou cordons des composants l'un sur l'autre.
- Maintenir les pièces en pression pendant environ 5 minutes.
- Le mélange se fait seul.
- Essuyer le bec de la seringue.
- Tirer légèrement le piston vert en arrière et fermer avec le bouchon.

Caractéristiques générales

N° de référence : YME80351

Caractéristiques du matériel

- Sachet de 10