



Points forts

- Lavable **10** fois et réutilisable
- Très confortable
- Antibactérien / antifluide
- Pouvoir filtrant important
- Prix extrêmement compétitif par rapport aux masques conventionnels
- Homologation IFTH/DGA n°2020-05-04-149-10

photos non contractuelles

Présentation

Le **MASQUE TISSU LAVABLE** est un masque barrière de catégorie 1, exclusivement réservé à des usages non sanitaires selon la note d'information interministérielle du 29/03/2020 mise à jour le 26/04/2020.

Descriptif

Masque barrière 3 plis UNS - Catégorie 1.

Lavable 10 fois.

Homologation IFTH/ DGA, N° 2020-05-04-149-1



- 2 élastiques longueur 19 cm 60 % PL et 40 %.
- Dimensions : 118x100 mm.
- Couche extérieure : tissu non tissé 100 % PP 30 gr/m².
- Couche interne : 100 % PP Melt-Blown 22 gr/m² (fusion à froid pour garantir un pouvoir filtrant jusqu'à 98 %).
- Couche externe au contact de l'utilisation : tissu non tissé en polypropylène 30 gr/m².

Grâce à la technologie du Melt-Blown entre les deux couches de tissu non tissé, la capacité filtrante protège aussi bien l'utilisateur que les tiers.

Performances :

TEST.N.11509/ON373/ON.12. notifié par I.S.S. Italien.

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25/03/2020.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%.

Respirabilité :

Essai de perméabilité à l'air > 96 % (L.m².s) pour une dépression de 100 Pa testé par IFTH résultat 151.

Caractéristiques

Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et, est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers tiers. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activité (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre, etc.). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être différemment proposé aux professionnels ou au grand public.

Emballage de 10 masques (par carton de 40 masques).

La conception de ce masque permet un ajustement sur le visage, avec une couverture du nez et du menton, pour éviter les fuites aux bords du masque.

Confort garanti avec une grande capacité respirant et 100 % de sécurité.

Ces masques ont reçu l'**homologation IFTH/DGA** attestant de leur perméabilité, de leur filtration, les 10 lavages, séchages et repassages.

N° de rapport : 2020-05-04-149-10.



Mode d'emploi

Se laver les mains avec du savon et de l'eau ou un gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains avant de toucher le masque.

- Déterminer quel côté du masque est le haut. Le côté du masque qui a un bord pliable rigide est le haut et il est destiné à la forme de votre nez.
- Masque facial avec élastique d'oreille : tenir le masque par les élastiques d'oreille. Placer une boucle autour de chaque oreille.
- Mouler ou pincer le bord rigide à la forme de votre nez.
- Tirer le bas du masque sur votre bouche et votre menton.



- Changement du masque après une demi-journée d'utilisation maximum.
- Lavage en machine à 60°.
- Séchage naturel.
- Possibilité de repassage à la vapeur, température compatible : 110°C.

2005203